



El Emporio del Yesero

Domingo R. Hecheme e hijos

Todo lo necesario en Construcción Tradicional y en Seco

- MATERIALES DE YESERIA
- CONSTRUCCION
- CERAMICA
- DECORACION

Av. Juan B. Justo 4907
Tel: (0223) 472 - 8629
E-mail: info@elemporiodelyesero.com
7600 Mar del Plata

Diseño, Creación y Fabricación de Productos



www.elemporiodelyesero.com

COLOCACION DE MOLDURAS PARA EXTERIOR **EEDY**



Forma de manipulación y transporte de las molduras: siempre de canto.

Trabajar los cortes sobre mesa plana.

Características de las Molduras para exterior **EEDY**

Material: C.A.F.A.

Cemento, aditivos, fibras y agregados.

Aplicación en diferentes superficies

Paredes de estuco: deben estar estabilizadas y ventiladas.

Concreto: remueva previamente el aceite, grasa o ceras.

Estucos agrietados, pintura descascarada o con poca adhesividad: remueva toda la pintura y partículas sueltas, luego reacondicione y establezca la superficie.

Herramientas

Amoladora con disco de piedra, sensitiva con disco diamantado, sierra de mano para cortar fierros.

Taladro (las molduras se pueden perforar). Mecha de vidia de 8 mm. Llana acanalada de 10 mm.

Adhesivos

Utilizar productos flexibles y de buena calidad (Klaukol flexible, juntas de dilatación con poliuretano).



1 Presentar la moldura a colocar, posicionar y nivelar. Perforar moldura y pared al mismo tiempo (utilizar mecha de vidia del 8). Retirar la moldura.



2 Colocar tacos del 8 en las perforaciones de la pared y con llana dentada 10 mm. Aplicar adhesivo tipo Klaukol flexible. Terminar todos los bordes.



3 Aplicar adhesivo tipo Klaukol flexible en DOBLE COLADA a la moldura.



4 Los antepechos se instalan de igual forma. Antes de su pegado en la pared colocar los esquineros correspondientes a cada modelo. Pegar con adhesivo poliuretánico y terminar con masilla Superboard.



5 Nivelar y atornillar la moldura en la pared. No ejercer demasiada presión el tornillo de torque para evitar rajaduras



6 Se recomienda también aplicar adhesivo poliuretánico para dilatación de la moldura.



7 Presentar el antepecho en la pared, perforar éste en la pared en su posición correcta, retirar el antepecho, terminar de perforar. Volver a colocar el antepecho con adhesivo en la pared y doble colada en éste. Utilizar el taco N8 x 80 (son tacos de golpe, hacerlo con una punta en el centro del tornillo).



Nota: en su interior las molduras están reforzadas con hierro. Pintar una vez colocada. Si en la manipulación se produce alguna rajadura, reparar una vez colocada, con masilla "superboard" o cemento líquido, previo mojado de la moldura.